

Kuschelwarme Winterfüße

Grundanleitung Hausschuhe mit Fersennaht

Sie benötigen:

Strickfilzwolle (100 % Schurwolle, LL = 50 m / 50 g): Verbrauch siehe Tabelle oder Anleitung;
Rundstricknadel 7-8 mm; Nadelspiel 7-8 mm;
Wollnadel.

Glatt rechts:

In den Hinreihen rechte Maschen, in den Rückreihen linke Maschen stricken.

Glatt rechts in Runden:

Stets rechte Maschen stricken.

Aus 1 Masche 2 Maschen herausstricken:

1 Masche links stricken, die Masche noch nicht von der linken Nadel gleiten lassen, sondern den Arbeitsfaden nach hinten legen, noch einmal von hinten (rechts verschränkt) in die Masche einstechen, den Faden holen und nun die Masche von der Nadel gleiten lassen.

Maschenprobe:

glatt rechts mit Nadeln 7-8 mm: 12 Maschen und 16 Reihen = 10 cm x 10 cm vor dem Filzen und 8 cm x 8 cm nach dem Filzen.

So geht's:

Die Hausschuhe werden an der Ferse begonnen und glatt rechts gemäß Tabelle (unten) gestrickt. Die gewünschte Maschenzahl mit der Rundstricknadel anschlagen, siehe Zeile (**A**). Die in der Tabelle angegebene Reihenzahl glatt rechts stricken, siehe Zeile (**B**). In der letzten Rückreihe die erste und letzte Masche der Reihe verdoppeln, dazu aus 1 Masche 2 Maschen herausstricken. Dann den Fuß in Runden weiterarbeiten: Die Maschen gleichmäßig auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen, zur Runde schließen und nun die in der Tabelle angegebene Maschenzahl in Runden stricken, siehe Zeile (**C**). Nach der angegebenen Anzahl an Runden, siehe Zeile (**D**), für die Spitze in jeder Runde jeweils die ersten 2 Maschen jeder Nadel rechts zusammenstricken, bis nur noch 8 oder 10 Maschen übrig sind.

Den Arbeitsfaden abschneiden und mit der Wollnadel durch die restlichen Maschen ziehen, fest zusammenziehen und den Faden vernähen. Dann die Fersennaht schließen:

Die Anschlagkante doppeltlegen und die Kanten zusammennähen. Darauf achten, dass die Naht flach und der Faden nicht zu fest angezogen wird, da sich sonst die Naht beim Filzen zu sehr zusammenzieht.

Die Hausschuhe mit einigen Handtüchern und etwas Waschmittel je nach Garn bei 30-40°C bzw. bei 60 °C im Sparprogramm in der Waschmaschine filzen (Angaben auf der Garnbanderole und in der Anleitung beachten). Nach dem Waschen in Form ziehen, die Ferse herausdrücken. Zum Trocknen mit Papier aussstopfen.

Tipp:

Die Hausschuhe können auch individuell angepasst werden. Sollen sie beispielsweise für sehr schmale Füße länger werden als in der Tabelle angegeben, einfach für 1 cm Mehrlänge 3 Reihen zusätzlich stricken. Entsprechend einfach 3 Reihen (= 1 cm) weniger für kürzere Schuhe stricken.

Hausschuhe mit Fersennaht aus Strickfilzwolle (100 % Schurwolle; LL = 50 m/50 g)												
Maschenprobe		glatt rechts mit Nadeln 7-8 mm: 12 Maschen und 16 Reihen = 10 cm x 10 cm vor dem Filzen										
Größe		26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
A	Maschenzahl für den Anschlag	24	26	26	28	30	30	32	34	36	38	40
B	Reihenzahl	22	23	24	25	28	31	33	35	37	39	41
	Maschenzunahme in der letzten Rückreihe	2 Maschen = an beiden Seiten jeweils 1 Masche zunehmen										
C	Maschenzahl in Runden	26	28	28	30	32	32	34	36	38	40	42
D	Runden bis Spitzenbeginn	20	21	22	23	24	25	27	29	31	32	34
Gesamtfußlänge nach dem Filzen in cm		18	19	20-21	22	22-23	24-25	26-27	28-29	29-30	30-31	31-32
Garnverbrauch pro Paar ca.		100 g			150 g			200 g				

Grundanleitung Hausschuhe mit Käppchenferse

Sie benötigen:

Strickfilzwolle (100 % Schurwolle, LL = 50 m/50 g): Verbrauch siehe Tabelle oder Anleitung; Rundstricknadel 7-8 mm; Nadelspiel 7-8 mm; Wollnadel.

Glatt rechts:

In den Hinreihen rechte Maschen, in den Rückreihen linke Maschen stricken.

Glatt rechts in Runden:

Stets rechte Maschen stricken.

Maschenprobe:

glatt rechts mit Nadeln 7-8 mm: 12 Maschen und 16 Reihen = 10 cm x 10 cm vor dem Filzen und 8 cm x 8 cm nach dem Filzen.

So geht's:

Die Hausschuhe werden glatt rechts gemäß Tabelle (unten) gestrickt. Dazu die der gewünschten Größe entsprechende Maschenzahl anschlagen, siehe Zeile (AA). Die angegebene Anzahl Reihen für die Fersenwandhöhe glatt rechts stricken, siehe Zeile (BB). Die Maschen für

das Fersenäppchen in drei Teile aufteilen, siehe Zeile (CC). Nun nur über die Maschen des mittleren Drittels glatt rechts stricken, dabei die äußeren Maschen der Seitenteile wie folgt mitstricken: In Hinreihen die letzte Masche des mittleren Drittels mit der folgenden Masche des Seitenteils rechts verschränkt zusammenstricken. Wenden und die 1. Masche links abheben. In Rückreihen die letzte Masche des mittleren Drittels mit der folgenden Masche des Seitenteils links zusammenstricken. Wenden, die 1. Masche rechts abheben. So fortfahren, bis nur noch die Maschen des mittleren Drittels übrig sind. Ab jetzt für den Fuß in Runden weiterstricken, dazu in der 1. Runde aus den Seiten der Fersenwand die erforderlichen Maschen auffassen, siehe Zeile (DD), für den Oberfuß die erforderliche Zahl Maschen dazu anschlagen, siehe Zeile (EE), und anschließend aus der zweiten Seite der Fersenwand wieder Maschen herausstricken, siehe Zeile (DD). Die Maschen gleichmäßig auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen, siehe Zeile (FF), die Arbeit zur Runde

schließen und über alle Maschen, die angegebene Anzahl an Runden bis Spitzenbeginn stricken, siehe Zeile (GG).

Dann die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Runde die ersten 2 Maschen jeder Nadel zusammenstricken. Liegt auf 2 Nadeln jeweils 1 Masche mehr als auf den beiden anderen, zum Angleichen der Maschenzahl die 1. Abnahmerunde nur auf diesen beiden Nadeln arbeiten, dann die angegebenen Abnahmerunden gemäß der Tabelle stricken, siehe Zeile (HH). Den Arbeitsfaden abschneiden und mit der Wollnadel durch die restlichen Maschen ziehen, fest zusammenziehen und den Faden vernähen.

Mit Handtüchern und etwas Waschmittel je nach Garn bei 30-40°C bzw. bei 60 °C im Sparprogramm in der Waschmaschine filzen (Angaben auf der Garnbanderole und in der Anleitung beachten). Nach dem Waschen in Form ziehen, die Ferse herausdrücken. Zum Trocknen mit Papier ausstopfen.

Hausschuhe mit Käppchenferse aus Strickfilzwolle (100 % Schurwolle; LL = 50 m/50 g)												
Maschenprobe		glatt rechts mit Nadeln 7-8 mm: 12 Maschen und 16 Reihen = 10 cm x 10 cm vor dem Filzen										
Größe		26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
AA	Maschenanschlag	26	26	28	30	30	32	32	34	36	38	38
BB	Reihen für die Fersenwandhöhe	13	13	14	15	15	16	17	17	18	18	20
CC	Aufteilung der Maschen für das Fersenäppchen	10/6/10	10/6/10	11/6/11	12/6/12	12/6/12	12/8/12	12/8/12	13/8/13	13/10/13	14/10/14	14/10/14
DD	beidseitige Maschenaufnahme	9	9	10	11	11	11	11	12	12	13	13
EE	Neuanschlag für den Oberfuß	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FF	Gesamtmaschen	28	28	30	32	32	34	34	36	38	40	40
GG	Runden bis Spitzenbeginn	18	19	19	23	24	26	27	29	30	32	34
HH	Abnahmen, um Maschenzahl anzugeleichen (1. Abnahmerunde)	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0
II	Abnahmerunden	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	8
Gesamtfußlänge nach dem Filzen in cm		18	19	20-21	22	22-23	24-25	26-27	28-29	29-30	30-31	31-32
Garnverbrauch pro Paar ca.		100 g				150 g				200 g		